



TecTem® Innenputz

Mineralischer Armierungs- und Innenputz für
TecTem® Insulation Board Indoor,
TecTem® Insulation Board Indoor Historic und
TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect

Anwendung

TecTem® Innenputz ist ein mineralischer Putz zur Armierung und anschließenden Herstellung einer gefilzten Oberfläche auf TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic. TecTem® Innenputz ist auch als Unter- und / bzw. Oberputz für gefilzte oder freistrukturierte Oberflächen im Innenbereich einsetzbar.

Eigenschaften

- Normalputzmörtel für innen nach EN 998-1
- Druckfestigkeitskategorie CS II nach EN 998-1
- Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550
- für innen
- dampfdiffusionsoffen
- hohe Alkalität, dadurch vorbeugend gegen Schimmelbildung
- Verarbeitung von Hand oder maschinell
- lange Verarbeitungszeit
- sehr gute Haftung
- Körnung bis 1 mm

Technische Daten

Schüttdichte	ca. 1.250 g/l
Wärmeleitfähigkeit λ	0,32 W/(mK)
Diffusionswiderstand μ	10

Verarbeitung

Untergrund/Vorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Die Oberfläche der zu beschichtenden TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic muss trocken und staubfrei sein.

Mindestens 3 Stunden vor dem Aufbringen des TecTem® Innenputzes wird die verdünnte (Mischungsverhältnis 1:2) TecTem® Grundierung auf TecTem® Insulation Board Indoor / Climaprotect / Historic durch Rollen oder Sprühen vollflächig und gleichmäßig aufgetragen.

Anmischung

Sackinhalt in ca. 6 – 6,5 l Wasser (ca. 0,24 – 0,26 l Wasser pro kg Pulver) kaltes, sauberes Wasser einrühren (ca. 600 U/min). Nach 3 Minuten Reifezeit erneut gut durchmischen. Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden. Geeignet für den Einsatz in Putzmaschinen (Mischpumpe G4/G5 oder gleichwertig).

Verarbeitung

TecTem® Innenputz als Armierung

TecTem® Innenputz maschinell oder manuell mit rostfreier Stahltraufel in Bahnenbreite des TecTem® Gewebes auftragen. Danach Material mit einer Zahntraufel (Zahnung mindestens 10 x 10 mm) durchkämmen. TecTem® Gewebe vollflächig horizontal oder vertikal in frischen TecTem® Innenputz einbetten und anschließend mit dem gleichen Material noch einmal dünn überziehen. Das Gewebe muss faltenfrei im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen und in den Stoßbereichen mindestens 10 cm überlappen. Die Dicke des gewebearmierten TecTem® Innenputz beträgt 4 mm. Öffnungen im Wandbereich zusätzlich mit einem diagonalen Gewebestreifen armieren.

TecTem® Innenputz als gefilterter Oberputz

Zur Herstellung einer gefilzten Oberfläche am Folgetag erneut TecTem® Innenputz auf die verfestigte Armierung mindestens 1 mm auftragen, antrocknen lassen und filzen.

Verarbeitungszeit

Ca. 45 Minuten verarbeitbar. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum. Material nach Versteifungsbeginn nicht mehr verwenden.

Verbrauch

Ca. 1,25 kg/m² pro mm Schichtdicke
 Schichtdicke als Armierung: 4 mm
 Schichtdicke Armierung + Oberputz: 5 mm.

Reinigung der Werkzeuge

In frischem Zustand mit Wasser.

Hinweise

TecTem® Innenputz nicht bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +5°C verarbeiten. Frischen Mörtel vor Frost und schneller Austrocknung schützen. Bei hohen Temperaturen kürzere Abbindezeiten beachten.

Produkt nicht über das Abwasser entsorgen.

Trocken und gegen Feuchtigkeit geschützt mind. 1 Jahr im original verschlossen Gebinde lagerfähig.

Lieferform

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
289331	TecTem® Innenputz	25 kg/Sack